

Betriebsanleitung für Elektro-Mehrzweck-Gerät

Sehr geehrter Kunde, KÖMAG-Elektro-Mehrzweck-Geräte sind Elektro-Werkzeuge für den Hochleistungs-Dauerbetrieb. Sie sind weitgehend wartungsfrei.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Inbetriebnahme

- a) Betriebsspannung beachten, 240 V
- b) Gerät fest in der Hand halten (Anlaufstoß)
- c) Schiebeschalter = weißer Punkt, abgeschaltet
roter Punkt, eingeschaltet

2. Schleifen

- a) **Schutzbrille tragen!**
- b) Mit leichtem Anpressdruck in gleitender Bewegung schleifen.
- c) Zwischen Schleifkörper und Werkstück so leicht halten, dass der Schaft des Schleifkörpers nicht federt. Unruhiger Lauf lässt sich in der Regel durch Neu-Einspannung des Schleifkörpers beseitigen.
- d) Bei ungleicher Abnutzung oder Unwucht Schleifkörper durch mitgelieferten Abrichtstein abrichten.

3. Wechseln der Schleifkörper

Das Auswechseln der Schleifkörper mit beigegebenem Schlüssel und Stahlstift ausführen.

ACHTUNG! Höchstumfangsgeschwindigkeit (30 m/s) der Schleifkörper beachten. Höchstzulässiger D = 25 mm.

4. Abhilfe bei Störungen

Wird das Gerät überlastet, unterbricht der im Gehäuse hinten angebrachte Schutzschalter den Stromkreis.

Nach einer Wartezeit von einer halben Minute roten Knopf drücken. Die Maschine ist wieder betriebsbereit.

Nach längerem Einsatz können die Kohlebürsten des Motors abgenützt sein. Ersatz vom Fachhändler oder direkt bei uns einbauen lassen.

5. Zusatzgeräte

KÖMAG-Elektro-Mehrzweck-Gerät kann mit der Mähmesserschleifvorrichtung MSV ergänzt werden.

