



Bedienungs- und Wartungsanleitung für Fußluftpumpe FP51

Beschreibung:

Die Hochdruck-Fußluftpumpe mit Manometer und Ms-Rückschlagventil wird über eine Kniehebelübersetzung betrieben. Die Fußluftpumpe ist wartungsfreundlich, d.h. alle Teile sind ohne Spezialwerkzeug austauschbar. Beim Transport ist die Fußluftpumpe durch einen Sperrhaken gesichert.

Die Fußluftpumpe erreicht einen Betriebsdruck von mind. 10 Bar.

Wartung und Pflege:

Die Kolbenstange ist gelegentlich mit einem Silikonfett (säurefrei) im betriebsbereiten Zustand zu fetten.

Der Zylinder ist im senkrechten Zustand durch die vorgesehene Bohrung im Flansch mit einigen Tropfen Silikonöl (säurefrei) zu ölen.

Die Gelenke der Kniehebel sind hierbei ebenfalls zu berücksichtigen.