



Bedienungs- und Wartungsanleitung für Handluftpumpe HK90

Beschreibung:

Die Handluftpumpe ist wartungsfreundlich, d.h. alle Teile sind ohne Spezialwerkzeug austauschbar.

Die Handluftpumpe erreicht einen Betriebsdruck von mind. 10 Bar.

Wartung und Pflege:

Die Kolbenstange ist gelegentlich mit einem Silikonfett (säurefrei) im betriebsbereiten Zustand zu fetten.

Der Zylinder ist im senkrechten Zustand durch die vorgesehene Bohrung im Flansch mit einigen Tropfen Silikonöl (säurefrei) zu ölen.